



## SCHEDA TECNICA " SUPERSIL Universale "

**IMPIEGO** : Silicone universale per idrosanitaria

### DESCRIZIONI

Sigillante silicico 100%, acetossilico, monocomponente, pastoso, che indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche ed adesive.

Ideale nell'applicazione su supporti, porosi e non, in presenza di elevata umidità e pertanto impiegato con ottimi risultati nel campo idrosanitario nella sigillatura dei componenti del bagno. Buona adesione su vetro, superfici vetrificate, piastrelle di ceramica, acciaio, alluminio, legno, alcune materie plastiche, supporti verniciati e rivestimenti.

### PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	Acetoxo / pastoso
ODORE	Acido acetico
POLIMERIZZAZIONE	Con Umidità atmosferica
CONFEZIONI	Tubetti in alluminio
COLORI DISPONIBILI	Trasparente e Bianco
VERNICIABILITÀ	No

### DATI TECNICI

DENSITA'	1,00 g/ml
FORMAZIONE DELLA PELLICOLA	15 minuti a 23°C
VELOCITA' INDURIMENTO	2mm/giorno

### CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

RESISTENTE ALL'UMIDITA'	Si
RESISTENTE AI RAGGI UV	Si
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -40°C a + 100°C

### Spessore di 2mm peso S2 (ASTM D412):

Modulo E 100%:	MPa 0.55
Resistenza alla trazione:	MPa 2.3
Allungamento a rottura %:	450

### DESTINAZIONE DI IMPIEGO

L'utilizzo è particolarmente indicato nella piccole applicazioni su sanitari.

Sigilla materiali compatti e porosi assicurando l'accoppiamento tra legno e vetro, ceramica e muro, legno con legno e metallo con ceramica.

### MODALITA' DI IMPIEGO

#### Adesione e Preparazione delle superfici:

Assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte, in buono stato e prive di brina, agenti di distacco, vecchi sigillanti e altri contaminanti che potrebbero compromettere l'adesione.

Prima di applicare il sigillante tutte le superfici devono essere pulite e sgrassate strofinando un panno pulito, liscio e privo d'olio, con un solvente adatto.

#### Applicazione:

Le aree adiacenti ai giunti da sigillare devono essere protette con nastro di mascheratura per evitare la contaminazione dei substrati e per assicurare una sigillatura uniforme.

Il nastro di mascheratura deve essere rimosso subito dopo la lisciatura.

Svitare il tappo in tesa al tubetto, perforare la membrana di alluminio nel foro del tubetto, avvitare la capsula in dotazione e tagliarla in punta a seconda del cordolo di sigillante che si deve distribuire. Estrudere premendo sul tubetto, consigliamo, per non sprecare materiale, l'utilizzo della chiavetta spremi-tubetto (presente nel blister). Il prodotto va dosato in modo uniforme tra le parti da sigillare. Per sigillature estetiche o a vista, lisciare la sigillatura appena effettuata con le nostre spatole professionali per la finitura oppure, per la "tiratura" del silicone con il dito, utilizzare lo spray specifico LISCIASIL 99. Al termine dell'applicazione, svitare la capsula e pulirla subito (con l'aiuto di uno spray toglie-silicone, tipo ns. TOGLISIL 88) e riposizionare il tappo filettato per preservare il prodotto per un futuro riutilizzo.

#### Limitazione d'uso:

Il prodotto non è compatibile con substrati come marmo, granito, calcestruzzo, fibrocemento e malta, poiché durante la vulcanizzazione rilascia dell'acido acetico.

Non deve essere usato a contatto con metalli come piombo, rame, ottone e zinco poiché provoca corrosione.

Non è applicabile a contatto con elementi in poliacrilato sottoposti a pressione, poiché può causare rotture.

Non usare per sigillare acquari e per fissare specchi.

Può scolorirsi a contatto con elastomeri organici quali EPDM, APTK e neoprene.

Non usare il sigillante silicico in un'area completamente racchiusa perché il sigillante necessita d'umidità atmosferica per polimerizzare.

Si sconsiglia l'uso del sigillante su giunti in immersione o in giunti che potrebbero essere sottoposti a sovrassollecitazione o abrasione. Il sigillante non è adatto per applicazioni a contatto con sostanze alimentari.

Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o farmaceutico.



VIA STRADONE, 99  
48022  
S. BERNARDINO (RA)  
ITALY

TEL. 0545 74104  
FAX 0545 77157

E-MAIL:  
info@camonchimca.it  
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:  
00155160393

R.E.A. RAVENNA  
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO  
CEE  
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO  
300.000 INT. VERS.





## SCHEDA TECNICA " SUPERSIL Universale "

### PAKING

Tubetto in alluminio da 60ml, blisterizzato, equipaggiato con capsula oftalmica per il dosaggio e di chiavetta spremi-tubetto

### STABILITA' IN MAGAZZINO

Se conservato nei suoi contenitori originali e mai aperti, in ambiente fresco e asciutto a una temperatura fino a 30°C, il Sigillante Siliconico SUPERSIL ha una vita utile di circa 12 mesi.

### INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DEL PRODOTTO, NECESSARIE PER UN USO SICURO, NON SONO INCLUSE. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE LE SCHEDE RELATIVE AL PRODOTTO E ALLA SICUREZZA, NONCHÉ LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE DEL CONTENITORE IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHIO PER LA SALUTE E LA PERSONA. LA SCHEDA RELATIVA ALLA SICUREZZA È DISPONIBILE SU RICHIESTA.

### MARCATURA



Secondo EN-15651-1 - F-EXT-INT-CC  
Secondo EN 15651-G-CC  
Secondo EN 15651-3:S

- SIGILLANTE PER FACCIATE  
- Sigillanti per Vetrazioni  
- Sigillanti per giunti sanitari



Le informazioni qui riportate vengono fornite in buona fede e sulla base di ricerche accurate.

Tuttavia, dato che le condizioni e i metodi di impiego dei nostri prodotti vanno al di là delle nostre possibilità di controllo, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità del nostro prodotto alla vostra applicazione specifica, prima di avviare una produzione su larga scala. Pertanto, si garantisce esclusivamente la conformità del prodotto alle sue specifiche di vendita correnti.

Non si offre alcuna garanzia tacita o esplicita. L'eventuale risarcimento dell'utente e la nostra responsabilità si limita esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto si rivelasse diverso da quanto garantito. Non si risponderà per danni indiretti di qualsivoglia tipo. I suggerimenti per l'uso non vanno interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti brevettati.

VIA STRADONE, 99  
48022  
S. BERNARDINO (RA)  
ITALY

TEL. 0545 74104  
FAX 0545 77157

E-MAIL:  
info@camonchimca.it  
www.camonchimca.it

REG. IMPR. RA:  
00155160393

R.E.A. RAVENNA  
N.66470

P. IVA N. 00155160393

CODICE IDENTIFICATIVO  
CEE  
IT 00155160393

CAPITALE SOCIALE: EURO  
300.000 INT. VERS.

